EW1051 - Lector de tarjetas USB

www.ewent-online.com

Lector de tarjetas USB EW1051

Advertencias y puntos de atención

Abrir y/o manipular un producto puede causar serios problemas, por ello se recomienda que el producto sea reparado por técnicos de Ewent.

Índice

1.0 Introducción 2
1.1 Funciones y características 2
1.2 Contenido del paquete 3
2.0 Instalar el dispositivo EW1051 mediante Windows 2000 y XP (Service Pack 1 y 2) 3
3.0 Instalar el dispositivo EW1051 mediante Windows XP Service Pack 3, Vista y Windows 7 3
3.1 Instalar el dispositivo EW1051 automáticamente 3
3.2 Instalar el dispositivo EW1051 manualmente 4
4.0 Utilizar el dispositivo EW1051 4
5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico 4
6.0 Preguntas más frecuentes 5
7.0 Condiciones de la garantía 5
8.0 Declaración de conformidad 6

1.0 Introducción

¡Enhorabuena por la compra de este producto de Ewent de alta calidad! This product este producto ha sido sometido a un exigente proceso de pruebas llevado a cabo por expertos técnicos pertenecientes a Ewent. Should you si experimenta algún problema con este producto, recuerde que le ampara la garantía de cinco años de Ewent. Conserve este manual y el recibo de compra en un lugar seguro.

¡Registre este producto ahora en www.ewent.online.com y reciba todas sus actualizaciones!

1.1 Funciones y características

Con este lector de tarjetas USB puede leer su tarjeta EID o tarjeta inteligente. Simplemente enchufe este dispositivo USB e instale el software adicional que le permita leer dichas tarjetas. Se trata de un dispositivo ideal para personas que quieren saber qué información se almacena en sus tarjetas bancarias, tarjetas inteligentes o tarjetas de identificación.

1.2 Contenido del paquete

El paquete debe contener los siguientes artículos:

- Lector de tarjetas USB EW1051
- CD-ROM
- Manual

2.0 Instalar el dispositivo EW1051 mediante Windows 2000 y XP (Service Pack 1 y 2)

Si utiliza Windows 2000 o Windows XP con Service Pack 1 ó 2, necesita instalar el software proporcionado en el CD-ROM. Siga los pasos siguientes:

1. Asegúrese de que su PC está encendido y que Windows está completamente operativo.
2. Inserte el CD-ROM proporcionado en el reproductor de CD-ROM o DVD del equipo.
3. El asistente se iniciará automáticamente.
4. Elija su idioma y haga clic en ‘Siguiente’.
5. Siga los pasos mostrados en la pantalla para instalar el software.
6. Después de la instalación puede enchufar el cable USB del dispositivo EW1051.
7. El equipo reconocerá el nuevo hardware y este se instalará automáticamente.

3.0 Instalar el dispositivo EW1051 mediante Windows XP Service Pack 3, Vista y Windows 7

Hay dos formas de instalar el dispositivo EW1051 mediante XP con Service Pack 3, Vista y Windows 7: automática y manualmente. A continuación se explican ambas formas.

3.1 Instalar el dispositivo EW1051 automáticamente

1. Asegúrese de que su PC está encendido y que Windows está completamente operativo.
2. Saque el dispositivo EW1051 de la caja.
3. Enchufe el cable USB del dispositivo EW1051 en un puerto USB disponible de su PC.
4. Windows detectará el nuevo hardware.
5. Deje que Windows instale el nuevo hardware automáticamente. Windows le pedirá que se conecte al sitio de actualización de Windows (Windows Update). Deje que Windows lleve a cabo esta conexión.
6. Windows instalará el dispositivo EW1051 como un ‘lector de tarjetas USB’ (este

nombre puede diferir en función del sistema operativo).
7. El dispositivo EW1051 ahora estará listo para utilizarse.

3.2 Instalar el dispositivo EW1051 manualmente

1. Vaya a ‘Administrador de dispositivos’.
2. El dispositivo EW1051 aparece en la lista de hardware como un dispositivo con una marca amarilla.
3. Haga doble clic en este dispositivo y seleccione ‘Controlador’.
4. Haga clic en ‘Actualizar controlador’.
5. Aparecerá el ‘asistente para actualizar hardware’. Windows le pedirá que se conecte al sitio de actualización de Windows (Windows Update). Deje que Windows realice esta conexión y haga clic en ‘Siguiente’.
6. Windows instalará el dispositivo EW1051 como un ‘lector de tarjetas USB’ (este nombre puede diferir en función del sistema operativo)
7. El dispositivo EW1051 ahora estará listo para utilizarse.

4.0 Utilizar el dispositivo EW1051

Para utilizar el dispositivo EW1051, es necesario usar una tarjeta inteligente o una tarjeta con identificador electrónico y el software que permita leer estos tipos de tarjetas.

Este software se lo suministrará su banco, el gobierno de su país u otras entidades certificadas. Por ejemplo, las personas que vivan en Bélgica puede visitar la página Web http://www.cardreaders.be/nl/default.htm para descargar e instalar el software que les permita leer sus tarjetas de identificación. Para otros países, consulte al gobierno en cuestión para saber cuál es el software correcto.

Las personas que deseen leer sus tarjetas bancarias, necesitan ponerse en contacto con su banco para obtener el software correcto.

Nota: Ewent no admite el software descrito anteriormente. Ewent solamente admite el propio lector de tarjetas EW1051.

5.0 Servicio de atención al cliente y soporte técnico

Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web. Este manual de usuario ha sido redactado por técnicos expertos de Ewent con sumo cuidado. Si experimenta algún problema para instalar o utilizar el

producto, introduzca la información solicitada en el formulario de solicitud de asistencia que encontrará en el sitio web www.ewent.online.com.

También puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono. A continuación encontrará una lista de números de teléfono para cada país disponible.

País	**Número de teléfono**	**Tarifa por minuto***
Bélgica (neerlandés)	070 277 286	€0,30
Bélgica (francés)	070 277 286	€0,30
Dinamarca	+45 69918565	Costes locales
Finlandia	+35 8942415826	Costes locales
Alemania	1805 982 234	€0,14
Italia	+39 0240042016	Costes locales
Noruega	+47 21075033	Costes locales
España	807 080 042	€0,41
Suecia	+46 840 309985	Costes locales
Países Bajos	0900-3646368	€0,45
Gran Bretaña	905 871 0013	£0,30

* Las tarifas internacionales mencionadas en esta tabla no incluyen los costes de llamadas por teléfono móvil.

6.0 Preguntas más frecuentes

P: Mi PC no reconoce el dispositivo EW1051. ¿Qué puedo hacer?
R1: Intente utilizar otro puerto USB o un concentrador USB con alimentación.
R2: Póngase en contacto con el fabricante de su PC y pídale el nuevo software correspondiente al conjunto de chips USB.

P: Cuando instalo el software del CD-ROM suministrado, el software ‘SimEdit’ ya se ha instalado. ¿Es necesario utilizar este software?
R: No, no es necesario. Este software es parte de la licencia WHQL y se instala automáticamente. Ewent no admite este software.

7.0 Condiciones de la garantía

La garantía de Ewent de cinco años se aplica a todos los productos de Ewent a menos que se indique lo contrario antes o durante el momento de la compra. Si ha adquirido un producto de Ewent de segunda mano, el período restante de la garantía se contará desde el momento en el que el primer propietario del producto lo adquiriera. La garantía de Ewent se aplica a todos los productos de Ewent y a las partes inextricablemente conectadas al producto principal y/o montadas en éste. Los adaptadores de fuente de alimentación, las baterías, las antenas y el resto de productos no integrados en el producto principal o no conectados directamente a

éste, y/o los productos de los que, sin duda razonable, se pueda asumir que el desgaste y rotura presentan un patrón diferente al del producto principal, no se encuentran cubiertos por la garantía de Ewent. Los productos no están cubiertos por la garantía de Ewent cuando se usan de manera incorrecta e inapropiada, se exponen a influencias externas o los abren terceras partes que no son Ewent.

8.0 Declaración de conformidad

Para garantizar su seguridad y el cumplimiento de la normativa y legislación de la Comisión Europea por parte del producto, puede obtener una copia de la Declaración de conformidad correspondiente a su producto enviando un mensaje de correo electrónico a: ewent@ewent.online.com.

Indique claramente ‘Declaration of Conformity’ (Declaración de conformidad) y el código de artículo del producto del que desee obtener una copia de la declaración de conformidad.

ewent
by eminent

www.ewent-online.com

Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.
The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.

Ewent is a member of the Eminent Group

CE